

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ UPA-Q****HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ UPA-Q 30kg**

(CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT biên soạn dựa theo tài liệu hãng).

Cân điện tử UPA-Q 30kg do TPS OEM Original Equipment Manufacturer được Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát có trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh Nhập Khẩu và phân phối, Cân điện tử UPA-Q 30kg đã được phê duyệt mẫu cân nhập khẩu tại tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam.

**Các bước chuẩn bị thiết bị.**

- Đặt cân ở vị trí tránh gió, tránh luồng máy lạnh, tránh cửa ra vào.
- Sử dụng cân đúng nguồn điện và nguồn phải ổn định.
- Quả cân chuẩn yêu cầu quả F1 thì tốt nhất.

**Hướng dẫn cách cân.**

- Mở cân bằng cách nhấn phím **ON/OFF** (phím cơ bên hông phía dưới cân), chờ khi cân hiển thị 0g.
- Đặt vật cân lên chính giữa đĩa cân và đọc kết quả.

### Trừ Bì.

- Khi cân ở trạng thái 0g, đặt bì lên bàn cân rồi nhấn phím **TARE** cân tự động trừ bì và hiển thị 0g. Đặt mẫu vào bì và cân bình thường.

Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi cân, nhớ nhấn phím **TARE** để cân về trạng thái ban đầu trước khi tắc cân.

### Ý nghĩa các phím chức năng.

Phím số từ 0 đến 9 dùng nhập giá và hiệu chuẩn cân.

Phím + Là phím hiệu chuẩn cân.

Phím **ZERO** Là phím trả cân về điểm 0.

Phím **CG** trong hiệu chuẩn cân là phím xác nhận.

Phím **[ON /OFF]**: tắt mở nguồn cân (nằm trên màn hình cân).

Phím **TARE [T]**: dùng để trừ bì (trừ bì vật dụng như: rổ .....).

Phím **[M+]**: Cộng dồn giá (bỏ quả lên nhập số tiền sau đó bấm **M+** lưu giá lại).

Phím **[0]/(zero)**: khi cân bị ảnh hưởng của gió trên màn hình không có vật mà cân ở màn hình, thứ nhất vẫn hiển thị số (ví dụ: (0.003) thì ta nhấn zero cân về số (0.000) sau đó bỏ vật lên cân.

Phím **[MC]**: dùng để xóa lưu giá tính tiền khi bấm (M+), xong ta xóa giá cân lưu thì nhấn (MC).

Phím **[CE]**: xóa giá trị nhập tiền (vd: như ở màn hình thứ 2, ta nhập giá vào 15.000 nếu muốn nhập lại giá thì bấm **CE** sau đó cân về (0.000) bắt đầu nhập giá mới (14000)v.v.....

### Hướng dẫn hiệu chuẩn nhanh Cân điện tử UPA-Q 30kg.

Bước 1: Mở nguồn trong lúc cân đang khởi động và đếm thì nhấn lần lượt 3 phím: 7,5,9.

Bước 2: Nhấn **[CG]** để xác nhận vào calip

Bước 3: Nhập tải calip, ví dụ: 20kg nhập 20.000

Bước 4: Bỏ tải lên cân, đợi ổn định rồi bấm **[CG]** kết thúc .

### Pin sạc.

Cân điện tử UPA-Q 30kg sử dụng pin sạc 4V/4AH kích thước pin (48 x 48 x 101) mm, sử dụng trong 80 giờ cho 1 lần sạc đầy.

Khi cân ở vị trí có biểu tượng PIN xuống nấc cuối cùng thì nên sạc nguồn cho cân, thời gian sạc lần đầu là 8 giờ liên tục, các lần sạc sau là 1 giờ, khi đang sạc, biểu tượng của PIN hiển thị sẽ báo trạng thái nạp bình, khi nạp đầy thì biểu tượng sẽ ngừng lại.

Lưu ý: Tránh bị chai bình và làm hỏng mạch sạc, tuyệt đối không được dùng hết sạch bình rồi mới cắm sạc, khi sạc đầy thì phải rút nguồn sạc.

### Vệ sinh bảo trì định kỳ cân.

Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt.

Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay Điện thoại: (028)62.888.666 di động 0915.999.111 địa chỉ trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.